



19:21

100 %



mycomfort



Keller

1. Stock

2. Stock

Bod



**Einfach wie noch
nie die Heizung
regeln**



Eco



Programm 1



Comfort



19:21

100 %



mycomfort



Keller

1. Stock

2. Stock



**Übersichtliche
Bedienober-
fläche**



Eco



Absenkbetrieb



Comfort



Dauer
einstellen



**Intuitive Touch- und
Wischbewegungen**

03:30



Zentrale Anzeige auswählen

Pufferbeladegrad



**Individuell
einstellbare
Anzeige**



19:21

100 %



mycomfort




Keller

1. Stock

2. Stock

**Schnellwahlbuttons
für Eco-, Comfort-Mode
und Betriebsarten**



noch 3:00 h



Eco



Absenkbetrieb
fortsetzen




Comfort



Heizprogramm auswählen

Warmwasser

**Schnell und einfach
gewünschte Betriebsart
einstellen**





19:21

100 %



mycomfort



Keller

1. Stock

2. Stock

Bod

Mobil: Von zuhause oder unterwegs Änderungen durchführen



Einmalladung
abbrechen



Warmwasser



19:21



omfort



Temperaturen

Stock

2. Stock



15° SALZBURG

19,0°

Keller

22,0°

1. Stock

21,0°

2. Stock

18,0°

Bodenheizung

0°

Raum- und Warmwassertemperaturen auf einen Blick



betrieb



Comfort



19:21

100 %

Anlage wählen ▾



Keller



Home



Heizprogramme



Warmwasserprogramme




Status



Einstellungen

16,0°



Eco

**Menü: Individualisierbare
Bilder und hochauflösende
Grafiken**



19:21



< Heizprogramme Programm 1



Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

06:30

20,0°

08:00

18,0°

16:00

21,0°

22:30

19,0°

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

**Heizprogramme bequem
einstellen und auf andere
Tage übertragen**

21,0°

12:00


20,0°

20:00

22,0°

22:30

19,0°



Innovativ: Die einstellbare Wochenübersicht



19:21



Status

BioWIN 2

FireWIN

Kessel

BioWIN 2



Modus

Heizbetrieb

Kesseltemperatur Sollwert

70,0°

Kesseltemperatur Istwert

68,0°

Laufzeit bis Reinigung

2.250 Stunden

Laufzeit bis Hauptreinigung

4.500 Stunden

Laufzeit bis Wartung

9.000 Stunden

**Aktueller Status
des Heizkessels**



19:21

100 %



Einstellungen

Abmelden

Home



Profil bearbeiten

Temperaturen


-  Eco Modus 18,0° / 3:00 h
-  Comfort Modus 22,0° / 3:00 h
-  Heizbetrieb 23,0°
-  Absenkbetrieb
-  Warmwasser Einmalladung 55,0°

**Individuelle, nutzer-
bezogene Einstellungen
und Bilder**

Push Benachrichtigungen



19:21



Anlage wählen ^



Home



Wohnung

Keller

16,0°



Eco

Mehrere
Wohnsitze –
eine App



19:21

100 %

Anlage wählen ▾



Keller



Kessel / Wartung erforderlich
consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt
labore et dolore magna aliqua
do.Ut enim ad minim.

vor 5 min



Pufferspeicher / Störung
Nemo enim ipsam voluptatem
quia voluptas sit aspernatur aut
odit aut fugit, sed quia
consequuntur magni dolores eos
qui ratione voluptatem.

vor 2 h



Status Update
Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate.

vor 1 Tag



Neue Pellets Angebote
Consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt
labore et dolore magna aliqua
do.Ut enim ad minim.

vor 3 Tagen




Peter benutzt jetzt
consectetur adipis
do eiusmod tempo

vor 2 Wochen



Status Update
Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit.

vor 1 Monat



**Status-, Infos- und
Störmeldungen auch
als Push-Notifications**



Eco

Apple App Store



Google Play



Mehr Informationen hier:



SEIT 1921 
windhager
DIE HEIZUNG

windhager.com